

手轮与 PCIE 卡接线图

PCIE 卡			手轮		
引脚	信号	说明	序号	线色	信号
1	A+	扩展编码器 A 相正	3	绿	A
2	B+	扩展编码器 B 相正	4	白	B
9	A-	扩展编码器 A 负相	5	紫	A-
10	B-	扩展编码器 B 负相	6	紫黑	B-
12	EXI_22	轴选 X	9	黄	X
13	EXI_24	轴选 Y	10	黄黑	Y
14	EXI_26	轴选 Z	11	棕	Z
4	EXI_21	轴选 A	12	棕黑	4
5	EXI_23	倍率 1 倍	15	灰	X1
6	EXI_25	倍率 10 倍	16	灰黑	X10
7	EXI_27	倍率 100 倍	17	橙	X100
11	+5V	扩展编码器电源 输出	1	红	5V
3	GND	扩展编码器电源 地	2	黑	0V
15	OVCC_24V	数字输出电源 +24V	7	绿黑	L+
8	OGND	数字输出电源地	8&18	白黑&橙 黑	L-&COM (并 联)